

宮崎県立芸術劇場(コンサートホール)

	負荷設備				備考	
L1						
	直 30A	2回路	C型30Aコンセント			2口
	調光 30A	8回路	C型20Aコンセント			16口
	DMX-OUT	1回線				
L2						
	直 30A	3回路	C型30Aコンセント	(コンセントボックスボックス上手側3間目)		3口
	DMX-OUT	1回線				
L3						
	直 30A	2回路	C型30Aコンセント			2口
	調光 30A	8回路	C型20Aコンセント			16口
	DMX-OUT	1回線				
L2						
	直 30A	3回路	C型30Aコンセント	(コンセントボックスボックス上手側3間目)		3口
	DMX-OUT	1回線				
CL						
	直 30A	2回路	C型30Aコンセント			2口
	調光 30A	8回路	C型20Aコンセント			16口
	DMX-OUT	1回線				
フロアコンセント						
上手舞台下1	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手フロア1と共通	(HB)	1口
2	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手フロア2と共通		1口
	DMX-OUT	1回線				
上手フロア1(FC上1)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手舞台下1と共通	(HB)	1口
上手フロア2(FC上2)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手舞台下2と共通		1口
上手フロア3(FC上3)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント		(HB)	1口
上手フロア4(FC上4)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント			1口
上手奥	直 30A	1回路	C型30Aコンセント			1口
	DMX-OUT	1回線				
下手舞台下1	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手フロア1と共通	(HB)	1口
2	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手フロア2と共通		1口
	DMX-OUT	1回線				
下手フロア1(FC下1)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手舞台下1と共通	(HB)	1口
下手フロア2(FC下2)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手舞台下2と共通		1口
下手フロア3(FC下3)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント		(HB)	1口
下手フロア4(FC下4)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント			1口
下手奥	直 30A	1回路	C型30Aコンセント			1口
	DMX-OUT	1回線				
ウォールコンセント						
上手ウォールコンセント1(WC上1)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント上1と共通	(HB)	1口
2(WC上2)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント上2と共通		1口
3(WC上3)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント上3と共通	(HB)	1口
4(WC上4)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント上4と共通		1口
下手ウォールコンセント1(WC下1)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント下1と共通	(HB)	1口
2(WC下2)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント下2と共通		1口
3(WC下3)	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント下3と共通	(HB)	1口
1(WC下4)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	バルコニーコンセント下4と共通		1口

宮崎県立芸術劇場(コンサートホール)

バルコニーコンセント・パイプオルガンコンセント

バルコニーコンセント上1	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手ウォールコンセント1と共通 (HB)	1口
	2:調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手ウォールコンセント2と共通	1口
	3:調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手ウォールコンセント3と共通 (HB)	1口
	4:調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	上手ウォールコンセント4と共通	1口
バルコニーコンセント下1	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手ウォールコンセント1と共通 (HB)	1口
	2:調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手ウォールコンセント2と共通	1口
	3:調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手ウォールコンセント3と共通 (HB)	1口
	4:調光 30A	1回路	C型30Aコンセント	下手ウォールコンセント4と共通	1口
パイプオルガンコンセント上(GCP上)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	DMX-OUT	1回線			
パイプオルガンコンセント下(GCP下)	調光 30A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	DMX-OUT	1回線			

ギャラリーコンセント

ギャラリーコンセント上1 (GR上1)	調光/直 40A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	1口
	2(GR上2) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	3(GR上3) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	4(GR上4) 調光/直 40A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	1口
	5(GR上5) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	6(GR上6) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	7(GR上7) 調光/直 40A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	1口
	8(GR上8) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
ギャラリーコンセント上	直 30A	1回路	C型30Aコンセント		2口
上手ギャラリーコネクタボックス	DMX-OUT	1回線			
ギャラリーコンセント下1 (GR下1)	調光/直 40A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	1口
	2(GR下2) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	3(GR下3) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	4(GR下4) 調光/直 40A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	1口
	5(GR下5) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	6(GR下6) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	7(GR下7) 調光/直 40A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	1口
	8(GR下8) 調光 40A	1回路	C型30Aコンセント		1口
ギャラリーコンセント下	直 30A	1回路	C型30Aコンセント		2口
下手ギャラリーコネクタボックス	DMX-OUT	1回線			

客席後方コンセント

客席コンセント	直 30A	1回路	C型30Aコンセント		1口
	DMX-OUT	1回線			
	客席後方LAN		RJ45コネクタ		

調光ユニット室

盤室1	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	
盤室2	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	
盤室3	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	
盤室4	調光/直 30A	1回路	C型30Aコンセント	(HB)	