

ホリ幕	
大黒幕	
ボタン20	
ボタン19	
ボタン18	
UH	
袖幕4	
文字5	
ボタン17	
5ブリッジ	
ボタン16	
ボタン15	
ボタン14	
袖幕3	
文字4	
ボタン13	
ボタン12	
4ブリッジ	
袖幕2	
文字3	
ボタン11	
ボタン10	
ボタン9	
ボタン8	
3ブリッジ	
スクリーン	
引割幕	
文字2	
ボタン7	
ボタン6	
2ブリッジ	
袖幕1	
文字1	
ボタン5	
ボタン4	
ボタン3	
ボタン2	
1ブリッジ	
操作盤	
ボタン1	
ボタン0	
引き緞帳	
緞帳	

フロア・ギャラリー・ポータル

BFC				
回路No	1	2	3	4
DMX	287	288	289	290
CH				

BFC				
回路No	5	6	7	8
DMX	291	292	293	294
CH				

LH下				LH中				LH上						
回路No	5	6	7	8	回路No	13	14	15	16	回路No	21	22	23	24
DMX	347	348	349	350	DMX	355	356	357	358	DMX	363	364	365	366
CH					CH					CH				

LH下				LH中				LH上						
回路No	1	2	3	4	回路No	9	10	11	12	回路No	17	18	19	20
DMX	343	344	345	346	DMX	351	352	353	354	DMX	359	360	361	362
CH					CH					CH				

FC下		
回路No	21	22
DMX	263	264
CH		

FC上		
回路No	21	22
DMX	285	286
CH		

FC下		
回路No	DMX	CH
20	262	
19	261	
18	260	
17	259	

FC上		
回路No	DMX	CH
20	284	
19	283	
18	282	
17	281	

FC下		
回路No	DMX	CH
16	258	
15	257	
14	256	
13	255	

FC上		
回路No	DMX	CH
16	280	
15	279	
14	278	
13	277	

GL下			
回路No	DMX	CH	
6	372		
5	371		
4	370		
3	369		
2	368		
1	367		

GL上			
回路No	DMX	CH	
6	378		
5	377		
4	376		
3	375		
2	374		
1	373		

FC下		
回路No	DMX	CH
12	254	
11	253	
10	252	
9	251	

FC上		
回路No	DMX	CH
12	276	
11	275	
10	274	
9	273	

FC下		
回路No	DMX	CH
8	250	
7	249	
6	248	
5	247	

FC上		
回路No	DMX	CH
8	272	
7	271	
6	270	
5	269	

PTL下		
回路No	DMX	CH
1	165	
2	166	
3	167	
4	168	
5	169	
6	170	
7	171	
8	172	

PTL上		
回路No	DMX	CH
1	180	
2	179	
3	178	
4	177	
5	176	
6	175	
7	174	
8	173	

直回路No	
直2	
直1	

直回路No	
直2	
直1	

FC下		
回路No	DMX	CH
4	246	
3	245	
2	244	
1	243	

FC上		
回路No	DMX	CH
4	268	
3	267	
2	266	
1	265	

ホリ幕	
大黒幕	
ボタン20	
ボタン19	
ボタン18	
UH	
袖幕4	
文字5	
ボタン17	
5ブリッジ	
ボタン16	
ボタン15	
ボタン14	
袖幕3	
文字4	
ボタン13	
ボタン12	
4 Bridge	
袖幕2	
文字3	
ボタン11	
ボタン10	
ボタン9	
ボタン8	
3ブリッジ	
スクリーン	
引割幕	
文字2	
ボタン7	
ボタン6	
2ブリッジ	
袖幕1	
文字1	
ボタン5	
ボタン4	
ボタン3	
ボタン2	
1ブリッジ	
操作盤	
ボタン1	
ボタン0	
引き緞帳	
緞帳	

ボーダー・サス・アッパー

ホリ幕
大黒幕
ボタン20
ボタン19
ボタン18
UH
袖幕4
文字5
ボタン17
5サス
ボタン16
ボタン15
ボタン14
袖幕3
文字4
ボタン13
ボタン12
4ブリッジ
袖幕2
文字3
ボタン11
ボタン10
ボタン9
ボタン8
3ブリッジ
スクリーン
引割幕
文字2
ボタン7
ボタン6
2ブリッジ
袖幕1
文字1
ボタン5
ボタン4
ボタン3
ボタン2
1ブリッジ
操作盤
ボタン1
ボタン0
引き緞帳
緞帳

UHT					上段	UH中					上段	UHE				
回路No	1	2	3	4		回路No	9	10	11	12		回路No	17	18	19	20
DMX	319	320	321	322		DMX	327	328	329	330		DMX	335	336	337	338
CH					CH					CH						

  

UHT					下段	UH中					下段	UHE				
回路No	5	6	7	8		回路No	13	14	15	16		回路No	21	22	23	24
DMX	323	324	325	326		DMX	331	332	333	334		DMX	339	340	341	342
CH					CH					CH						

5サスペンション																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
CH																						

  

回路No	23	24	25	26	27	28
DMX	139	140	141	142	143	144
CH						

直/調 直/調 直/調 直/調

4 Bor下					4 Bor中					4 Bor上					4 BC コンセント								
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1	2	3	4	5
DMX	474	475	476	477	478	DMX	479	480	481	482	483	DMX	484	485	486	487	488	DMX	394	395	396	397	398
CH						CH						CH						CH					

  

4ブリッジ																							
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
DMX	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
CH																							

  

回路No	23	24	25	26	27	28
DMX	111	112	113	114	115	116
CH						

3 Bor下					3 Bor中					3 Bor上					3 BC コンセント								
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1	2	3	4	5
DMX	459	460	461	462	463	DMX	464	465	466	467	468	DMX	469	470	471	472	473	DMX	389	390	391	392	393
CH						CH						CH						CH					

  

3ブリッジ																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
CH																						

  

回路No	23	24	25	26	27	28
DMX	83	84	85	86	87	88
CH						

2 Bor下					2 Bor中					2 Bor上					2 BC コンセント								
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1	2	3	4	5
DMX	444	445	446	447	448	DMX	449	450	451	452	453	DMX	454	455	456	457	458	DMX	384	385	386	387	388
CH						CH						CH						CH					

  

2ブリッジ																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
CH																						

  

回路No	23	24	25	26	27	28
DMX	55	56	57	58	59	60
CH						

1Bor下					1Bor中					1Bor上					1BCコンセント								
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)	回路No	1	2	3	4	5
DMX	429	430	431	432	433	DMX	434	435	436	437	438	DMX	439	440	441	442	443	DMX	379	380	381	382	383
CH						CH						CH						CH					

  

1ブリッジ																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CH																						

  

回路No	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
DMX	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
CH										

ホリ幕
大黒幕
ボタン20
ボタン19
ボタン18
UH
袖幕4
文字5
ボタン17
5サス
ボタン16
ボタン15
ボタン14
袖幕3
文字4
ボタン13
ボタン12
4ブリッジ
袖幕2
文字3
ボタン11
ボタン10
ボタン9
ボタン8
3ブリッジ
スクリーン
引割幕
文字2
ボタン7
ボタン6
2ブリッジ
袖幕1
文字1
ボタン5
ボタン4
ボタン3
ボタン2
1ブリッジ
操作盤
ボタン1
ボタン0
引き緞帳
緞帳

プロサス・客サス・フロント・シーリング  
花道・フット・前コン・オケコン・客電

下襦回路切替30Cコンセント			
コンセント	共用回路	DMX	CH
襦WP下1	HFC下1	295	
襦WP下2	HFC下2	296	
襦WP下3	FFC1	303	
襦WP下4	FFC2	304	
襦WP下5	FFC3	305	

切替  
切替

HFC下		
回路No	DMX	CH
1	295	
2	296	
3	297	
4	298	

FFC						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	303	304	305	306	307	308
CH						

切替 切替 切替 切替 切替 切替

F				
回路No	1	2	3	4
DMX	313	314	315	316
CH				

切替  
切替

HFC上		
回路No	DMX	CH
1	299	
2	300	
3	301	
4	302	

上襦回路切替30Cコンセント			
コンセント	切替回路	DMX	CH
襦WP上1	HFC上1	299	
襦WP上2	HFC上2	300	
襦WP上3	FFC4	306	
襦WP上4	FFC5	307	
襦WP上5	FFC6	308	

FS下		
回路No	DMX	CH
12	192	
11	191	
10	190	
9	189	
8	188	
7	187	
6	186	
5	185	
4	184	
3	183	
2	182	
1	181	

OFC下		
回路No	DMX	CH
1	309	
2	310	

PS												
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DMX	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
CH												

直/調 直/調 直/調 直/調

AS								
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	157	158	159	160	161	162	163	164
CH								

直/調 直/調

OFC上		
回路No	DMX	CH
1	311	
2	312	

FS上		
回路No	DMX	CH
12	204	
11	203	
10	202	
9	201	
8	200	
7	199	
6	198	
5	197	
4	196	
3	195	
2	194	
1	193	

客電										
回路No	1列目	中	2列目	3列目	4列目	5列目	6列目	7列目	8列目	9列目
DMX	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
CH										
回路No	屋根下1	屋根下2	屋根下3	予備						
DMX	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
CH										
回路No	予備	予備	予備	予備	予備	BR1	BR2	BR3	予備	予備
DMX	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428
CH										

CS		
回路No	1	2
DMX	317	318
CH		

1CL												
上段	回路No	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
	DMX	205	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225
CH												
下段	回路No	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	DMX	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226
CH												

2CL下			Pin Room				2CL上					
回路No	1	3	5	回路No	7	8	9	10	回路No	11	13	15
DMX	227	229	231	DMX	233	234	235	236	DMX	237	239	241
CH				CH					CH			
回路No	2	4	6	回路No	12	14	16	回路No	12	14	16	
DMX	228	230	232	DMX	238	240	242	DMX	238	240	242	
CH				CH				CH				