

演劇ホール

フロントサイド(上下共通)

3階	↑	○ ○ ○ 10	12番空き
	上段	○ ○ ○ 9	
	下段	○ ○ ○ 8	
	↓	○ ○ ○ 7	足元灯(500w◎)11番

2階	客席側 開口部	ソースフォー436(750w) 5	6番空き
	↑	○ ○ ○ 4	
	上段	○ ○ ○ 3	
	下段	○ ○ ○ 2	
	↓	○ ○ ○ 1	足元灯(500w◎)11番

※ 1Kw凸(MSC-810) 3台×8段

※ 750wSF436 1台

★ 2FR

直:C型30A×2回路 平行コンセント(15A)×1 DMX出力×1系統

★ 3FR

直:C型30A×1回路