

音響機材リスト

2 イベントホール

NO		メーカー	型番	数量	備考（仕様、保管場所等）
1	音響調整卓	YAMAHA	DM2000VCM	1台	デジタルミキサー（24IN 12AUX OMNIOUT×8）
2	電力増幅器架			3架	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーアンプ：4台（NAL-1502） ・パワーアンプ：2台（NAL3002） ・スピーカーパワーサプライ：3台（MPS-488HPp） ・入出力ジャックパネル：1面 ・スピーカー出力制御部：1面 ・端子部：1式 ・電源制御部：1台
3	スピーカー				
-1	メインスピーカー	MeyerSound	UPJ-1XP	3台	吊型
		MeyerSound	MM-10XP	2台	吊型
-2	ウォールスピーカー	MeyerSound	UPM-1XP	9台	
-3	客席天井スピーカー	MeyerSound	UPM-2XP	9台	
-4	モニタースピーカー	GENELEC	1032A	2台	音響調整室
-5	運営系スピーカー1	Electoro-Voice	SBW-103AT	1台	音響調整室通路
-6	運営系スピーカー2	YAMAHA	MS-101 II	2台	映写室
		YAMAHA	MSP3	1台	調光室
-7	ロビー系スピーカー	JVC	SB-X166AT	6台	
-8	楽屋系スピーカー	JVC	SB-X166	7台	
5	入出力ジャック盤・効果架			2架	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタルミキシングエンジン：1台（DME64N+コンフィグ） ・デジタルミキシングエンジン：1台（DME24N+コンフィグ） ・クロックマスター：1台（MC-3.2） ・システムリモートパネル：1台 ・入出力ジャックパネル：1式 ・開演ブザー装置：1台 ・端子部：1式 ・メイン電源制御部：1台 ・電源制御部：1台
5	録音再生機器				
-1	CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901SL	2台	音響調整室/録音再生機架内
-2	ダブルカセットデッキ	TASCAM	202MKV	2台	音響調整室/録音再生機架内
-3	MDプレーヤー	SONY	MDS-E10	2台	音響調整室/録音再生機架内
-4	ソリッドステートレコーダー	DENON	DN-F650R	1台	音響調整室/録音再生機架内
6	ワイヤレスマイク設備	SENNHEISER		1式	<ul style="list-style-type: none"> ・受信機：4台（EM2050-J） ・アンテナ：2台（AD3700） ・ハンド型送信機：8台（SKM2000-JB） ・マイクヘッド：8台（MMD935-1） ・ボデーバック型送信機：6台（SK2000-JB） ・ピンマイク：6本（SC4061*6） ・LANスイッチ：1台（SWX2300-16G）
7	インターカム装置	Clear-Com		1式	<ul style="list-style-type: none"> ・メインステーション：1台（KB-120H） ・リモートステーション：6台（KB-111A/RM-400A） ・ヘルムセット：2台（RS-502） ・ヘッドセット：8台（CC-75B*6/CC-100*2）
8	3点吊りマイク装置	松本設備	MDS-100S	1式	手動式