


全客席 1,112 席



※囲んだエリアが反響板前舞台／オーケストラピットになります(138席)

【客席図面】




【反響板前舞台／オーケストラピット使用時】 全客席 974 席



※反響板及びオーケストラピットを使用して公演する場合は
オーケストラピット部分の客席が138席減少します。



【客席図面】



反響板前舞台使用時
オーケストラピット使用時

演劇ホール座席図

客席 974 席



の部分の客席は取外し可能