

ホリ幕
大黒幕
バトン3
バトン2
UH
袖幕3
正反
バトン1
2サス
引割幕
スクリーン
一文字3
天反
袖幕2
一文字2
1サス
袖幕1
1ポーター
引き緞帳

BWC			
回路No	1	2	3
DMX	97	98	99
CH			

BFC												
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DMX	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
CH												

LH 下					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	161	162	163	164	165
CH					

LH 中					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	166	167	168	169	170
CH					

LH 上					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	171	172	173	174	175
CH					

GC下		
回路No	DMX	CH
4	111	
3	110	
2	109	
1	108	

FCT下		
回路No	DMX	CH
9	87	
8	86	
7	85	

FC上		
回路No	DMX	CH
9	96	
8	95	
7	94	

GC上		
回路No	DMX	CH
4	115	
3	114	
2	113	
1	112	

FCT下		
回路No	DMX	CH
6	84	
5	83	
4	82	

FC上		
回路No	DMX	CH
6	93	
5	92	
4	91	

FCT下		
回路No	DMX	CH
3	81	
2	80	
1	79	

FC上		
回路No	DMX	CH
3	90	
2	89	
1	88	

ホリ幕
大黒幕
バトン3
バトン2
UH
袖幕3
正反
バトン1
2サス
引割幕
スクリーン
一文字3
天反
袖幕2
一文字2
1サス
袖幕1
1ポーター
引き緞帳

ホリ幕  
 大黒幕  
 バトン3  
 バトン2  
 UH  
 袖幕3  
 正反  
 バトン1  
 2サス  
 引割幕  
 スクリーン  
 一文字3  
 天反  
 袖幕2  
 一文字2  
 1サス  
 袖幕1  
 1ポーター  
 引き緞帳

ホリ幕  
 大黒幕  
 バトン3  
 バトン2  
 UH  
 袖幕3  
 正反  
 バトン1  
 2サス  
 引割幕  
 スクリーン  
 一文字3  
 天反  
 袖幕2  
 一文字2  
 1サス  
 袖幕1

UH 下					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	146	147	148	149	150
CH					

UH 中					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	151	152	153	154	155
CH					

UH 上					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	156	157	158	159	160
CH					

2サス									
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DMX	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CH									

2BCコンセント						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	7	8	9	10	11	12
CH						

2Bor下					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	131	132	133	134	135
CH					

2Bor中					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	136	137	138	139	140
CH					

2Bor上					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	141	142	143	144	145
CH					

天反			
回路No	1	2	3
DMX	176	178	176
CH			

1サス									
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DMX	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CH									

1BCコンセント						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	1	2	3	4	5	6
CH						

1Bor下					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	116	117	118	119	120
CH					

1Bor中					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	121	122	123	124	125
CH					

1Bor上					
回路No	1(R)	2(G)	3(B)	4(EB)	5(W)
DMX	126	127	128	129	130
CH					

メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) イベントホール



5L		
回路No	DMX	CH
1	55	
2	56	
3	57	
4	58	
5	59	
6	60	




1L						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	31	32	33	34	35	36
CH						

2L						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	37	38	39	40	41	42
CH						

3L						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	43	44	45	46	47	48
CH						

4L						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	49	50	51	52	53	54
CH						

1L~6L



6L			
回路No	DMX		CH
1	61		
2	62		
3	63		
4	64		
5	65		
6	66		



メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) イベントホール



WC下		
回路No	DMX	CH
1	100	
2	101	

WC下		
回路No	DMX	CH
4	102	
5	103	



客電						
回路No	1	2	3	4	5	誘導
DMX	179	180	181	182	183	184
CH						

WC・客電

WC上			
回路No	DMX		CH
1	104		
2	105		

WC上			
回路No	DMX		CH
3	106		
4	107		

