

メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) イベントホール

| 負荷設備                |              |   |                   | 基本吊込・その他                  |                      |                |           |
|---------------------|--------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| <b>ポーターライト 1</b>    |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>舞台(一文字幕共吊)</b>   |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | 上下           | 平行15A(2回路をLEDで使用)<br>C型 20Aコンセント<br>DMX<br>(LEDで使用) | 4回路<br>6回路<br>1系統 | 140WLEDフルカラーフラットライト       |                      |                | 10台       |
| <b>サスペンション 1</b>    |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>舞台</b>           |              |   |                   |                           |                      |                |           |
|                     | フライダクト       | C型 20Aコンセント<br>(C型 20Aサスペンション:9回路)                  | 1~27番<br>9回路      | 500w フレネルライト<br>500w 凸ライト | ◎地明かり<br>○ナメ<br>○Top | 4台×2色<br>6台×2色 | 8台<br>12台 |
| 直回路                 | 上下           | C型 30Aコンセント<br>DMX                                  | 2回路<br>2系統        | 500w 凸ライト                 |                      |                | 1台        |
| <b>ポーターライト 2</b>    |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>舞台(スクリーン共吊)</b>  |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | 上下           | 平行15A(2回路をLEDで使用)<br>C型 20Aコンセント<br>DMX<br>(LEDで使用) | 4回路<br>6回路<br>1系統 | 140WLEDフルカラーフラットライト       |                      |                | 10台       |
| <b>サスペンション 2</b>    |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>舞台</b>           |              |   |                   |                           |                      |                |           |
|                     | フライダクト       | C型 20Aコンセント<br>(C型 20Aサスペンション:9回路)                  | 1~27番<br>9回路      | 500w フレネルライト<br>500w 凸ライト | ◎地明かり<br>○ナメ<br>○Top | 4台×2色<br>6台×2色 | 8台<br>12台 |
| 直回路                 | 上下           | C型 30Aコンセント<br>DMX                                  | 2回路<br>2系統        | 500w 凸ライト                 |                      |                | 1台        |
| <b>パネルライト 1(L1)</b> |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>客席</b>           |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | フライダクト<br>上下 | C型 20Aコンセント<br>C型 30Aコンセント<br>DMX                   | 6回路<br>2回路<br>2系統 | 500w フレネルライト<br>500w 凸ライト | ◎地明かり<br>○           | 内、外            | 9台<br>4台  |
| <b>パネルライト 2(L2)</b> |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>客席</b>           |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | フライダクト<br>上下 | C型 20Aコンセント<br>C型 30Aコンセント<br>DMX                   | 6回路<br>2回路<br>2系統 | 500w 凸ライト<br>500w 凸ライト    | ○シーリング<br>○          | 内、外            | 12台<br>4台 |
| <b>パネルライト 3(L3)</b> |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>客席</b>           |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | フライダクト<br>上下 | C型 20Aコンセント<br>C型 30Aコンセント<br>DMX                   | 6回路<br>2回路<br>2系統 | 1kw 凸ライト                  | ○                    |                | 6台        |
| <b>パネルライト 4(L4)</b> |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>客席</b>           |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | フライダクト<br>上下 | C型 20Aコンセント<br>C型 30Aコンセント<br>DMX                   | 6回路<br>2回路<br>2系統 | 通常吊り込み無し                  |                      |                |           |
| <b>東西バトン下手</b>      |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>客席下手</b>         |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | フライダクト<br>前奥 | C型 20Aコンセント<br>C型 30Aコンセント<br>DMX                   | 6回路<br>2回路<br>2系統 | 1kw 凸ライト<br>1kw フレネルライト   | ○フロント                |                | 9台<br>3台  |
| <b>東西バトン上手</b>      |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| <b>客席上手</b>         |              |   |                   |                           |                      |                |           |
| 直回路                 | フライダクト<br>前奥 | C型 20Aコンセント<br>C型 30Aコンセント<br>DMX                   | 6回路<br>2回路<br>2系統 | 1kw 凸ライト<br>1kw フレネルライト   | ○フロント                |                | 9台<br>3台  |

# メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) イベントホール

| ホリゾンライト          |                  |             |                  |                 |                |
|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|
| アッパーホリゾン( UH )   | 直回路 平行15A        | (LEDで使用)    | 140Wフルカラーフラットライト | LED(EB,B,G,R,L) | 15台            |
| ローホリゾン( LH )     |                  |             | 140Wフルカラーフラットライト | LED(EB,B,G,R,L) | 15台            |
| フロアコンセント         |                  |             |                  |                 |                |
| フット( F )         | C型 30Aコンセント      |             | 3回路              |                 | 舞台上手前          |
| 上手フロア( FC上 )     | C型 30Aコンセント      |             | 9回路              |                 |                |
| 下手フロア( FC下 )     | C型 30Aコンセント      |             | 9回路              |                 |                |
| 後コン( BFC )       | C型 30Aコンセント      |             | 6回路              |                 |                |
| 直回路 下手           | C型 60Aコンセント      |             | 2回路              |                 |                |
|                  | 上手               | C型 60Aコンセント | 2回路              |                 |                |
| ウォールコンセント        |                  |             |                  |                 |                |
| 舞台奥( BWC )       | C型 30Aコンセント      |             | 3回路              |                 | 舞台奥(上手)        |
| 直回路 下手           | 平行15A(1回路LEDで使用) |             | 2回路              |                 | 舞台奥(下手)        |
|                  | DMX              |             | 3系統              |                 |                |
| 直回路 上手           | 平行15A(1回路LEDで使用) |             | 2回路              |                 | 舞台奥(上手)        |
|                  | DMX              |             | 3系統              |                 |                |
| 直回路 下手袖          | 平行15A            |             | 1回路              |                 | 舞台前(下手)        |
|                  | DMX              |             | 3系統              |                 |                |
| 直回路 上手袖          | 平行15A            |             | 1回路              |                 | 舞台前(上手)        |
|                  | DMX              |             | 2系統              |                 |                |
| 上手客席コンセント( WC上 ) | C型 30Aコンセント      |             | 6回路              |                 | 前・中・奥/各2回路     |
|                  | DMX              |             | 2系統              |                 | 客席奥            |
| 下手客席コンセント( WC下 ) | C型 30Aコンセント      |             | 6回路              |                 | 前・中・奥/各2回路     |
|                  | DMX              |             | 2系統              |                 | 客席奥            |
| ギャラリーコンセント       |                  |             |                  |                 |                |
|                  | 下手               | C型 30Aコンセント | 4回路              |                 |                |
|                  | 上手               | C型 30Aコンセント | 4回路              |                 |                |
| 仮設電源盤            |                  |             |                  |                 |                |
| 上手               | 照明               | 3φ4W        |                  |                 | 袖後方            |
|                  | 音響               | 1φ3W        |                  |                 | ※端子サイズ         |
|                  |                  |             |                  |                 | C型 30Aコンセント×4口 |
| 下手               | 音響               | 1φ3W        |                  |                 | ※端子サイズ         |
|                  |                  |             |                  |                 | C型 30Aコンセント×4口 |
|                  |                  |             |                  |                 | ※端子サイズ         |
| ピンスポット           |                  |             |                  |                 |                |
|                  |                  |             | 客席後方中央( 映写室 )    |                 | 1kw ケノン        |
|                  |                  |             |                  |                 | 2台             |