

演劇ホール

フロントサイド(上下共通)

3階	↑	○ ○ ○	10	12番空き
	上段	○ ○ ○	9	
	下段	○ ○ ○	8	
	↓	○ ○ ○	7	足元灯(500w◎)11番

2階	客席側開口部	ソースフォー436(575w)	5	6番空き
	↑	○ ○ ○	4	
	上段	○ ○ ○	3	
	下段	○ ○ ○	2	
	↓	○ ○ ○	1	足元灯(500w◎)11番

※ 1Kw凸(MSC-810) 3台4色

★ 2FR

直:C型30A×2回路 平行コンセント(15A)×1 DMX出力×1系統

★ 3FR

直:C型30A×1回路