

演劇ホール音響機材リスト

1 演劇ホール

NO		メーカー	型番	数量	備考（仕様、保管場所等）
1	音響調整卓	YAMAHA	RIVAGE PM5	1 台	コントロールフェス：CS-R5
2	電力増幅器架			1 式	
3	スピーカー				
-1	プロセニアムスピーカー	d&b audiotechnik	Vi7P	2 台	L/R
			Vi10P	2 台	
			Vi-SUB	2 台	
			Vi7P	1 台	C
			Vi10P	1 台	
-2	ステージサイドスピーカー	d&b audiotechnik	Vi8	8 台	L/R昇降式
-3	ウォールスピーカー	YAMAHA	VXS8	18 台	壁
-4	インフィルスピーカー	d&b audiotechnik	Yi10P	2 台	大臣柱
-5	客席天井スピーカー	TANNOY	CVS6	8 台	
		TANNOY	CVS4 Micro	4 台	
-6	3Fバルコニー下スピーカー	YAMAHA	VXS5	3 台	
-7	ステージフロントスピーカー	YAMAHA	VXS5	8 台	
-8	ステージハネ返りスピーカー	d&b audiotechnik	Yi10P	2 台	下手・上手のボート・カクワに常設
-9	モニタースピーカー	MeyerSound	AMIE	2 台	音響調整室
-10	運営系スピーカー 1			8 台	奈落4、下手袖1、上手袖1、 上手鳥屋口1、下手鳥屋口1
-11	運営系スピーカー 2	YAMAHA	MS-101 II	6 台	調光室1、ピットルーム4、映写室 1
-12	ロビー系スピーカー	YAMAHA	VXS8	1 台	母子室
		JVC	SB-X166AT	39 台	
-13	楽屋系スピーカー	JVC	SB-X166	17 台	
4	効果架			2 架	
5	録音再生機器				
-1	CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901SL	2 台	音響調整室/録音再生機架内
			SS-CDR250N	1 台	
-2	ダブルカセットデッキ	TASCAM	202MKIV	1 台	
-3	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	1 台	
-4	ソリッドステートレコーダー	DENON	DN-F650R	1 台	
6	ワイヤレスマイク設備				
-1	受信機	SENNHEISER	EM2050-J	4 台	・マイクヘッド：MMD935-1
-2	ハンド型送信機（スイッチ有）		SKM2000-JB（カスタム）	6 本	
-3	ハンド型送信機（スイッチ無）		SKM2000-JB	8 本	
-4	ボディパック型送信機		SK2000-JB	6 台	
-5	マイクヘッド（タイピン型）	DPA	SC4061	6 本	※各ホール共通機材
-6	マイクヘッド（ヘッドセット型）		FID88F00-M2	8 本	
-7	プラグオントランスミッター	SENNHEISER	SKP 500 G4	2 個	※各ホール共通機材
7	データロガー	HYFAX	DL3M	1 式	音響調整室
8	インターカム装置	Clear-Com		1 式	
9	3点吊りマイク装置	HYFAX		1 式	・リモート操作器：MHN1-RC