パイプオルガンスペース



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1S◎ A:141 1	1S◎ A:142 2	1S◎ A:143 3	1S◎ A:144 4	1S<> A:145 ノビ	1S<> A:146 オチ	1S A:147 屋根下	2Sus◎ A:148 1	2Sus◎ A:149 2	2Sus◎ A:150 3	2Sus◎ A:151 4	2S<> A:152 1	2S<> A:153 2	2S A:154 屋根下	エリア A:155 内	エリア A:156 外	客susCL A:161 内	客susCL A:165 外	客susCL A:171 台上	GL/FR A:175 屋根下

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
GLナナメ A:181 内	GLナナメ A:185 外	GLナナメ A:191 台上	GLナナメ A:195 4	エリア<> A:157	鍵盤 手 A:158	鍵盤 足 A:159	バルコニー A:201	オルガン パイプ	オルガン ソンネ	ネライ NC CL/2	ネライ NC CL/3	ねらい GL1	ねらい GL2	調律用 NC GL3	調律用 NC GL4	調律 A:211	オルガン前 A:213	◎Back 譜面 A:214	

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
OrgV4 A:221			OrgV4 A:225							シャンデリア NC 1	シャンデリア NC 2		DL NC 1	DL NC 2		舞台軒下 NC 1	舞台軒下 NC 2	舞台軒下 NC 3	Sus直 ND